

この度はシマノの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をお読みいただき、同様に大切に保存していただくようお願いします。

取扱説明書

Wakasagimatic DDM-T

株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 仙台営業所 〒983-0043 仙台市宮城野区森野町2-17-10 TEL. (048) 772-6662 <small>※仙台営業所直轄のお客様のご依頼は埼玉営業所で行います。</small>	株式会社シマノ 大阪営業所 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77 TEL. (072) 223-3920
株式会社シマノ 埼玉営業所 〒382-0043 埼玉県上尾市西宮7-3-194-1 TEL. (048) 772-6662	株式会社シマノ 中国営業所 〒700-0941 岡山市南区南上6-6-18 TEL. (086) 264-6100
株式会社シマノ 東京営業所 〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL. (03) 3744-5556	株式会社シマノ 四国営業所 〒768-0014 香川県高松寺市蒲町1496-1 TEL. (0875) 23-2220
株式会社シマノ 名古屋営業所 〒454-0012 名古屋市中川区東通橋2-6-21 TEL. (052) 331-8666	株式会社シマノ 九州営業所 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若原4-6 TEL. (0942) 83-1515

株式会社シマノ釣具事業部 本社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地
●商品の性能・スペック・カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ
フリーダイヤル ☎ 0120-861130 (フリーダイヤル) ☎ 072-243-8538 (有料)
をご利用ください。受付時間:AM9:00~12:00・PM1:00~5:00 (土・日・祝日除く)
■シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.com> です。
新製品情報、釣り情報など、ウェブサイト内に役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。
また、カタログのお申し込みも受け付けています。

Printed in Japan (140825)

043

- 商品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内
- リールのメカニズムの説明には書面でご説明していただくことがありますが、手紙での問い合わせにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えていただくようお願いいたします。
- 修理に出される際には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を含め、具体的に説明していただく必要があり、お買い上げの販売店へお問い合わせください。修理に出される際には、お買い上げの販売店へお問い合わせください。修理に出される際には、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- 弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6年間としております。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外には製造中止後6年以内でも供給できない可能性があります。
- 商品コード/製品の位置
- 取扱説明書・分解図・パーツ図・シリアルナンバーは製品コードの上から下まで表示されています。又、製品には商品コードが表示されています。

お取り扱い上の注意

Wakasagimatic DDM-Tは、精密部品で構成されていますので下記注意事項を守ってお取り扱いください。また、釣行後の手入れを十分行ない、末永くご使用ください。

■安全にお使い頂く為に

- 本機は防水仕様ではありません。水没した場合は直ちに使用を中止し、速やかに電池を抜き、お買い上げ店又は弊社フリーダイヤルにご相談ください。
- お使いになる人や他の人への危害及び財産への障害を未然に防止するため、本取扱説明書や外箱に表示された内容は必ずお守りください。本文中、及び外箱のマークの意味は次のようになっています。

《表示の説明》



警告

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

■ご使用上の注意

ご使用前に必ずお読みください。



警告

リール本体について

- 本機は淡水の止水状況でのワカサギ釣り専用リールです。河川やトローリングなど流水の中では使用しないでください。故障や事故の原因となります。
- 分解・修理・改造等をしないでください。故障や火災・感電・けがなどの原因となります。
- スプールを外した状態でモーターを回転させないでください。モーターチューブの破損、スプール台の磨耗・発熱などから火傷・火災や故障の原因となります。
- スプールを外した状態やスプール固定ナットをゆるめた状態で**A・B**ボタンを押し続けしないでください。
- 万が一、使用中に異常な音、異常な発熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、速やかに電池を抜き、お買い上げの販売店または弊社フリーダイヤルにご相談ください。放置すると事故・火災などの原因となります。
- 電池が新しいにもかかわらず、スプールの回転が著しく低速であったり、回転しない場合は、ただちに使用を中止し、速やかに電池を抜き、お買い上げの販売店または弊社フリーダイヤルにご相談ください。放置すると事故・火災などの原因となります。

仕様

●電池仕様

アルカリ乾電池単4×2本（別売）
連続使用5～7時間、DC 3.0V以上で動作

※製品改良のため、仕様及びデザインの一部を予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

- デジタルカウンター部は防水仕様となっていますが、リール本体は防水仕様ではありません。水没した場合は直ちに使用を中止し、速やかに電池を抜き、お買い上げの販売店または弊社フリーダイヤルにご相談ください。放置すると感電・火災などの原因となります。
- 移動時や使用しない場合は電源をOFFにしてください。誤って**A・B**ボタンを押し続けたり、クラッチレバーが巻き上げ位置となった場合、モーターが発熱し、事故・火災や電池の液漏れなどの原因となります。
- 使用中、根掛かりや大きな魚が掛かる等の高負荷が生じた場合、ただちにモーターの運転を止めてください。発熱などから火傷・火災の原因となります。
- 本体・電池共に、保管の際は子供や幼児の手の届かないところに保管してください。万が一電池を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- 水に濡らしてのご使用はお止めください。
- 電池ボックス内に水が溜まると漏電、電解腐蝕の原因となり機能に影響を与えます。水が入っている場合はすぐさま電池を抜き取りふき取ってください。
- デジタルカウンター部は絶対開けないでください。感電の原因となります。故障の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 分解・改造等は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。
- 液晶部のレンズ内側に水滴の付着や曇り、ひび割れ、クラックが見られた場合は、使用を止めて修理に出してください。防水機構が壊れています。
- リールに衝撃を与えたり、放り投げたりしないでください。
- リールに目立った損傷、変形、ゆがみがある状態では使用しないでください。
- 涼しくて乾燥したところで保管してください。暑いところや極端に寒いところは避けてください。
- 穂先に仕掛けを巻き込んだる竿の破損、その他に関しまして弊社は一切責任を負いません。

電池について

- 指定以外の電池を使わないでください。
- 新旧・異種電池の混用はお止めください。液漏れ・破裂・発熱・発火の原因となります。
- 電池の極性（＋と－）を逆に入れないでください。
- 火の中への投入、加熱、＋と－極間のショートをしてしないでください。
- 電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。失明や目に障害を発生する恐れがあります。

メンテナンスのご案内

●オーバーホール

ベアリングやモーター、モーターチューブは消耗品です。長期間ご使用されますと初期性能が出なくなります。シーズン前にオーバーホールに出されることをお勧めいたします。（有償）

●修理

モーター、モーターチューブはお客様ご自身で交換は出来ません。弊社アフターサービスで交換となります。（有償）

注意

リール本体について

- 釣り以外の目的に使用しないでください。
- 糸が勢いよく出ているときは、糸に触れないでください。糸で指を切る恐れがあります。
- 勢いよく回転しているスプールには触れないでください。けがをする恐れがあります。
- クラッチレバーを強い力で押し付けしないでください。機能障害や割れてけがをする恐れがあります。
- 火気やストーブのそば等、高温になる場所で保管・使用はしないでください。変形や故障などの原因になります。
- お手入れ時、シンナー・ガソリン・ベンジンなどの有機溶剤はご使用にならないでください。変形や故障などの原因になります。
- 直射日光・高温・多湿を避けて保管してください。
- 落下などの衝撃を与えないでください。破損、内部電子部品の損傷、故障を起こす恐れがあります。
- 尻手ロープ取り付け穴に尻手ロープを取り付けた場合でも、強い衝撃で外れる場合があります。お取り扱いには十分ご注意ください。
- 巻込防止ガイドに強い衝撃を加えないでください。曲がる恐れがあります。
- 糸がスプールの下に挟まった場合は、無理に引っ張らず、電源をOFFにしてスプール固定ナットをゆるめ、スプールを外してから糸を取り外してください。
- 何度も巻き上げを繰り返すと巻き上げ速度が遅くなる場合があります。
- マグネットの周囲、上に置かないでください。モーターの誤動作、ラインの誤表示の原因となります。
- ご使用の際は必ず尻手ロープを取り付けてください。誤って水中に落下させると故障の原因になります。
- 液晶面に力を加えると、防水機能が低下し、故障の原因となることがあります。液晶面には力を加えないでください。
- 液晶の表面は傷が付きやすいので、画面をふくときは十分に注意してください。
- メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。けがをする恐れがあります。
- 本体を改造したりしないでください。電動リールの性能を損ない、安全機能が働かなくなりけがをしたりする恐れがあります。
- 船べり停止位置は巻き上げ張力等によってズレる事があります。停止位置がズレてきた場合は「0セット」して補正してください。停止位置がズレると竿の穂先

交換パーツ用分解図

部品番号	部品名
1	本体組
2	電池カバー
3	スプール組
4	スプール固定ナット組
5	クッションシート（前）
6	巻込防止ガイド
7	モーターチューブ



